GD1 铝合金防震八爪摄事架

产品使用手册

Cowharn 型号：GD1

警告：
在使用前仔细阅读本说明书，请妥善保存，以供日后参考。
本手册的所有信息可能会在没有通知的情况下更新。本公司有权在任何时候，即时修改内容要点，恕不另行通知。

选择相应安装和手模支架的调节方法

GD1-M10-3.4标準款铝合金防震八爪相機架（不充電款）

1.用M10转接螺母连接相机云台螺纹和GD1-M10-3.4标準款铝合金防震八爪相機架（不充電款）

2.将M10螺杆插入支架的底部预留入孔盘内紧固锁紧。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可调节八爪脚架	1
C	铝合金防震球头	1
D	M10-3.4标準款铝合金防震八爪相機架（不充電款）	1
E	内六角扳手	1

3.调整好支架角度之后使用锁定旋钮将其锁紧，然后将螺丝套件中的内六角扳手使用内六角扳手将其锁紧即可使用，使用完毕后，支架收回后，支架收回后，支架收回后。

GD1-M10-8豪華款铝合金防震八爪相機架（不充電款）

1.用M10转接螺母连接相机云台螺纹和GD1-M10-8豪華款铝合金防震八爪相機架（不充電款）

2.将M10螺杆插入支架的底部预留入孔盘内紧固锁紧。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可调节八爪脚架	1
C	铝合金防震球头	1
D	M10-8豪華款铝合金防震八爪相機架（不充電款）	1
E	内六角扳手	1

3.调整好支架角度之后使用锁定旋钮将其锁紧，然后将螺丝套件中的内六角扳手使用内六角扳手将其锁紧即可使用，使用完毕后，支架收回后，支架收回后，支架收回后。

GD1-铝合金防震八爪相機架—DIC接续版（不充電款）



1.除下球頭螺，安裝接續底座。

2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1-鋁合金防震八爪相機架—DIC接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1



3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一DIC接续版（不充電款）

1.除下球頭螺，安裝接續底座。



2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一DIC接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1



3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1標準-A標準款铝合金防震八爪相機架第一大力夾单把款（不充電款）



1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。



2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1標準-A標準款铝合金防震八爪相機架第一大力夾单把款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-A豪華款铝合金防震八爪相機架第一大力夾单把款（不充電款）

1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。

2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-A豪華款铝合金防震八爪相機架第一大力夾单把款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1標準-A標準款铝合金防震八爪相機架第一DIC单把手款（不充電款）



1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。

2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1標準-A標準款铝合金防震八爪相機架第一DIC单把手款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1標準-B標準款铝合金防震八爪相機架第一DIC单把手款（不充電款）



1.除下球頭螺，安裝接續底座。



2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1標準-B標準款铝合金防震八爪相機架第一DIC单把手款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-B1 豪華款铝合金防震八爪相機架第一DIC接续版（不充電款）



1.除下球頭螺，安裝接續底座。

2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-B1豪華款铝合金防震八爪相機架第一DIC接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1



3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-B1 豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款（不充電款）

1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。



2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-B1豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-A1 豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款（不充電款）



1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。

2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-A1豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-A1 豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款



1.用单头螺丝把重要的地方固定，调整好角度，安装单把款，调整好角度后紧固螺母。

2.将单把款重要的支架的球头部件插入到盘头锁紧固。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-A1豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U单把款	1
E	內六角扳手	1



3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版（不充電款）

1.除下球頭螺，安裝接續底座。

2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版

1.除下球頭螺，安裝接續底座。

2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-B豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。

GD1豪華-A豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版

1.除下球頭螺，安裝接續底座。

2.將相機底座與支架的球頭相接入球盒夾緊鎖緊。

序号	名称	数量
A	1/4螺母+3/8转换螺母	1
B	可調節八爪腳架	1
C	鋁合金防震球頭	1
D	GD1豪華-A豪華款铝合金防震八爪相機架第一雙U接续版（不充電款）	1
E	內六角扳手	1

3.調整好支架角度之後使用鎖定旋鈕將其鎖緊，然後將螺絲套件中的內六角扳手使用內六角扳手將其鎖緊即可使用，使用完畢後，支架收回後，支架收回後，支架收回後。